

爱国者U-Key数据安全系统快速入门

U-Key概述


U-Key是集信息安全U盘及移动存储U盘等功能于一体的新一代存储设备。

U-Key内置数字证书及自带信息安全系统。电脑安装U-Key系统，激活U-Key后,将在硬盘上创建一个安全存储区，当拔出U-Key或退出系统时，则该安全区自动加密隐藏。U-Key是开启该安全区的唯一钥匙。

U-Key兼备U盘所有的特性，其存储功能在电脑、电视等USB扩展设备上，即插即用。

安装激活

1.安装系统




①

插入U-Key
打开U-Key



②

运行“U-Key数据安全系统.exe”
文件,安装U-Key系统



③

安装完成, 重启电脑

*支持Win7/Win8/Win10等操作系统

2.激活U-Key




①

双击桌面“U-Key”图标
运行U-Key系统



②

输入手机号或邮箱地址
获取验证码



③

设置登录密码
确认激活

* 请检查您的电脑是否已联接外网，确保手机或邮箱能收到验证码


硬盘加密

1.创建安全区




①

登录U-Key系统
点击“创建安全区”按钮



②

选择电脑硬盘
调整容量大小,确认创建



③

创建成功后
电脑显示“安全区”盘符

2.电脑文件加密




①

查看我的电脑
打开“安全区”



②

将文件存入
复制、拖拽至安全区



③

退出系统或拔出U-Key
安全区加密隐藏

* 安全区默认自动创建 * 安全区可在设置菜单删除和扩容

备份文件加/解密

1.加密方法



①

登录系统
开启“加密复制”功能



②

打开安全区
选择并复制文件



③

粘贴到云盘、U盘等
文件自动加密

2.解密方法



①

登录U-Key系统
打开“安全区”



②

将U-Key加密的文件
存入安全区



③

打开或读取文件时
自动解密

* 支持同一账号加密的文件在不同电脑安全区解密

更换\注销U-Key

1.更换方法



①

插入新的U-Key
运行U-Key系统



②

输入原手机号或邮箱地址
获取验证码



③

设置登录密码
激活U-Key


* 同一手机号或邮箱激活多个 U-Key 后，每个 U-Key 都可以打开安全区，解密文件

2.注销方法



①

登录U-Key系统
进入设置菜单



②

点击证书管理
查看“已激活U-Key列表”



③

点击“注销按钮”
确认注销

*U-Key 注销后，不能再登 U-Key 系统，只能当普通 U 盘用

大家都在问

1、一台电脑可以使用多个 U-Key 吗？

是的，一台电脑支持多个 U-Key 用户创建各自的安全区

2、一个 U-Key 可以在多台电脑创建安全区吗？

是的，一个 U-Key 可以在多台电脑创建安全区，且其加密的文件在每台电脑安全区都可以解密

3、格式化 U-Key 时，其数字证书还能用吗？

可以用。U-Key 内置的数字证书不会被格式掉

4、U-Key 丢失后，安全区的文件还在电脑吗？

是的，U-Key 丢失后，安全区的文件还在电脑硬盘里，激活新的 U-Key 可以开启安全区查看文件